

2軸曲げセンサ用





本社:〒270-1359 千葉県印西市木刈6-20-13 東京営業所:〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-1-3 TEL 03-5200-2201 FAX 03-5200-2212 TWO AXIS DEVELOPMENT KIT

Getting Started Guide

© Bend Labs 1649 W 1700§Suite 100 Salt Lake CityUT 84105 www.bendlabs.com

目次

注意事項		
セットアッ	[,] プ	2
出力確認方	法	
配線情報	·····	

注意事項

ナノフレックスセンサーは5V入力電圧に対応できません。 許容値は1.62V~3.6Vです。

基板に接続されたケーブルでセンサーを引っ張らないで下さい。

センサーを15%以上曲げないでください

セットアップ

1: 下図の通り、センサーとTrinketM0基板をはんだ接続してください。



- 2: Trinket M0 Arduino IDE をセットアップします。
 - Adafruit'sガイドhttps://learn.adafruit.com/adafruit-trinket-m0 ______circuitpython-arduino/arduino-ide-setupを参考にしてセットアップしてください
- 3:センサとTrinketMO基板を接続します。
 - github linkよりexample sketchesとads_two_axis Arduino driverをダウンロード してください
 - two_axis_ads_demo sketch データをお使いのパソコンのArduinoフォルダーへ コピーしてください
 - ads_two_axis_driverファイルをお使いのパソコンのArduino/Librariesフォルダ内へ コピーしてください
 - TrinketM0基板をUSBでパソコンへ接続します
 - ArduinoボードマネージャーからTrinketM0を選択して関連付けされたCOMポート を選択してください
 - two_axis_ads_demo sketchデータをTrinketM0基板へ書き込んでください

出力確認方法

1: センサーから出力された角度データが正しいか確認する為にArduinoメニューのツール をクリックして、その中のシリアルプロッター(Ctrl + Shift + L)をクリックしてください。 (AC^{IN®} 9-接続時にセンサに触れると60Hzのラインノイズが入る可能性がありますので ご注意ください)



2: センサーとシリアルポートを介して連動させるためにArduino IDEのメニューのTOOL 内のシリアルモニターをクリック(Ctrl + Shift + M) してください。 シリアルコマンドのリストはtwo_axis_demo sketch内のparse_serial_port functionで 確認できます。



ピン配置一覧:

