

ESP-WROOM-02 開発ボード

3V3
EN
IO14
IO12
IO13
IO15
IO2
IO1
GND
VIN

GND
IO16
TOUT
RESET
IO5
TXD
RXD
IO4
GND
VOUT

ESP-WROOM-02 Arduino 互換ボード

IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
VIN

0V
TCS
SDA

IO14
IO5
IO4
IO2
IO1
IO0
TXD
RXD

GND
SCK
MISO
MOSI
IO15
IO16
RESET
SCL
SDA