

ESPr® Developer (ESP-WROOM-02 開発ボード)

3V3	EN	IO14	IO12	IO13	IO15	IO1	IO0	N/A	GND
-----	----	------	------	------	------	-----	-----	-----	-----

IO16	TOUT	RESET	IO5	TXD	RXD	IO4	GND	YOUT
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	------

ESPr® One (Arduino Uno 同一形状 ESP-WROOM-02 開発ボード)

IOREF	RESET	3.3V	V5	GND	N/A
-------	-------	------	----	-----	-----

0V	SDA	SCL	TCS
----	-----	-----	-----

IO14	IO4	IO2	IO1	IO0	IO10	TXD	RXD
------	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----

SCL	SDA	GND	SCK	MISO	MOSI	IO15	IO16	RESET
-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	-------

ESPr® Developer 32

3V3	EN	IO25	IO26	IO27	IO28	IO29	IO30	IO31	GND
-----	----	------	------	------	------	------	------	------	-----

IO23	IO24	NC	IO21	TXD0	RXD0	IO19	GND	YOUT	IO18	IO15	IO17	IO16	IO22	IO0	IO2	IO3	IO34	GND
------	------	----	------	------	------	------	-----	------	------	------	------	------	------	-----	-----	-----	------	-----

ESPr® One 32

IOREF	RESET	3.3V	V5	GND	N/A
-------	-------	------	----	-----	-----

DAC1	DAC2	Z/A	TCS	SDA	A/A	IO10
------	------	-----	-----	-----	-----	------

IO2	IO0	IO14	IO12	IO13	IO15	IO1	TXD	RXD
-----	-----	------	------	------	------	-----	-----	-----

SCL	SDA	GND	SCK	MISO	MOSI	IO5	IO17	IO16
-----	-----	-----	-----	------	------	-----	------	------